
取扱説明書

21キーバックライト搭載 有線 静電容量無接点テンキー



製品仕様

2388 - 10	
型番	21EC(XLED)35gf
接続方法	USB
電源	DC 5V 50mA(バックライトオフ) 90mA(バックライトオン)
キ一数	21‡-
キー仕様	静電容量無接点方式、押し圧35g
サポートos	Windows, IOS, macOS, Android, Linux
サイズ	89(W)x131(D)x37(H)mm
重さ	約250g
同梱物	本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書/保証書

1.Office/Program 2つモード切替

- (1) Officeモード: T場出荷状態で、各キーの機能は固定されており、変更できません。
- (2) Programモード: Windows専用のソフトを使うことで自分の好みのキー配列に変更する ことが出来ます。

Fn+(0) Mキーを約3秒同時に押すことで、Office/Programモードの切り替えができます。 Office→(O)Mキーのバックライトが消灯

Program→(0)Mキーのバックライトが点灯

2.Fn+機能説明

- (1) Fn+ (+) ▼ キーを同時に押すと、スイッチのオン位置(キーを押して反応するまでの深さ) を2段階から調整できます。
- (2) Fn+**(**(n)(Del) キーを約2秒押すと、キーボードの音をオン/オフにできます。
- (3) Fn+ $<math> \Theta$ (5) キーを同時に押すごとに、バックライトを5つモードから設定できます。
- (4) Fn+ 🔐 🖫 (4/6) キーを同時に押す度に、バックライト点滅の速度を調整できます。
- (5) $\operatorname{Fn} + \mathbb{Q}^+ \mathbb{Q}^-$ (2/8) キーを同時に押すごとに、バックライト輝度を調整できます。
- (6) その他 Fn+Esc= Cut(Ctrl-X) Fn+Tab= Copv(Ctrl-C) Fn+ ← = Paste(Ctrl-V)

3.設定初期化

「Esc | + 「O | + 「Enter | + 「- | 4キーを同時に約5秒長押します。

4.プログランムソフトウェア

https://support.akeeyo.co.jp/hc/ja/articles/900001964603



QR⊐-ド

お問い合わせ先|サポートセンター



Line ID: @akeeyo Line 名: AKEEYO

Email: help@akeeyo.co.jp 9:30~13:30 14:30~19:00 (土・日・祝祭日・年末年始除く)

※日本国内でご購入かつご使用される製品については、サポート専用お問い合わせ フォームにて承ります。ご返信は営業日にて順次ご連絡となります。